日立ルームエアコン

Inspire the Next

HITACHI

RAF-28SX形 RAF-28SX2形 RAF-40SX2形

室内機 RAF-28SX形/室外機 RAC-F28SX形 室内機 RAF-28SX2形/室外機 RAC-F28SX2形 室内機 RAF-40SX2形/室外機 RAC-F40SX2形 室内機 RAF-50SX2形/室外機 RAC-F50SX2形







この製品はオゾン層 を破壊しない冷媒を 使用しています。


インバーター

冷房・暖停 カラッと除湿タイプ 〈セパレート床置形〉



特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
安全上のご注意 3~5 • 据え付け上の注意事項 • 移設・修理時の注意事項 • 使用上の注意事項
各部の名称と働き① 室内機/室外機 … 6 7 名部の名称と働き② リモコン 8 高帯電空清フィルターの取り付け 9
 自動運転をするには ····································
 エアコンクリーン運転をするには ·····・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お手入れ
故障かな?と思ったら

^我在我在我们的我们在我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们也就会这些我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们



定期点検………

お客様ご相談窓口/仕様・

はじめに

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものです。 食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には使用しない でください。また、能力以上の負荷で使用しないでください。

特長





[カラッと除湿]

湿度をしっかり下げるカラッと除湿。 快適おまかせ、快速ランドリー、けつろ抑制。 40%除湿モードが選べます。

[上・下2吹出し方式]

暖房時は上吹出しの他に、足元からも温風を 吹出します。冷房時も運転開始時には上下か ら冷風を吹出し、急速冷房します。

[丸洗いパネル]

汚れが気になる吸い込み口の前面パネルを取 り外すことができ、水で丸洗いすることがで きます。

[リモコン]

手の平にスッキリ納まり扱いやすい新デザイン。 通常は「運転/停止」ボタンひとつで簡単操作。

[エアコンクリーン]

エアコン内部を清潔に保つエアコンクリーン 機能。エアコン内部のカビやニオイを抑えて いつもきれいな空気を届けます。

[PAM制御]

インバーターエアコンの能力を最大限に引き 出します。厳しい寒さの日でもお部屋をしっ かり暖めます。



安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを次のように説明しています。

■ 表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、 説明しています。

⚠

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」

内容です。

<u>爪</u>注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する

可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



据

ぇ

付

ゖ

ᆂ

の

意

頂

このような絵表示は、してはいけ ない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

⚠警告

・改造は絶対に行わない

改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災などの原因になります。



据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する
 ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。

● アース(接地)を確実に行う

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。 アースが不完全な場合は、感電の原因になります。



⚠ 注意

設置場所によっては、漏電しゃ断器を取り付ける 漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になります。

● 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは、設置しない 万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火の原因になります。



● 除温水は、確実に排水できるようにする 排水経路に不備があると、室内・室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因になります。

 ■電源は、指定の電源を使用する 指定電源以外の電源を使うと、電気部品が過熱したり 発火の原因になります。

RAF-28SX	RAF-28SX2 RAF-40SX2 RAF-50SX2
単相100V	単相200V



移設•修理

⚠警告

 異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き(またはプレーカーを "OFF"にして)お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する 異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。



ブラグを抜く

- 修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口に依頼する
 ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災などの原因になります。
- ▼エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する ご自分で移動・再設置され、不備があると、感電や火災などの原因になります。

使

用

ᆂ

മ

注

意

…安全上のご注意(つづき)

長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎたりしない 体調悪化や健康障害の原因になります。



●電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリが たまらないように刃の根元まで確実に差し込む

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災 などの原因になります。



●電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具との タコ足配線やステップルなどでの固定を行わない また、つっぱらないようにゆとりを持たせて配線する 感電や発熱・火災などの原因になります。



電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱したり、 加工したり、物と物の間にはさんだりしない 電源コードが破損する原因になります。 傷んだまま使用すると、感電や火災などの原因になります。



室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、指や棒などを入れない 内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。 また、性能が低下します。



●電源プラグの抜き差しにより、エアコンの運転や停止をしない 感電や火災などの原因になります。



安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない 故障や火災などの原因になります。



●落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く (またはブレーカーを "OFF" にする) 落雷の程度によっては、故障の原因になります。



ブラグを抜く

項

●このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものですので、 食品・動植物・精密機器・美術品・医療品等の保存など特殊用途には使用しない エアコン自体ならびにこれらの品物の品質低下の原因になります。



ぬれた手で、スイッチを操作しない 感電の原因になります。



●燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う 換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になります。



●エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない 燃焼器具の不完全燃焼の原医になります。



注意

電源ブラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない コードの内部が断線して、発熱や発火などの原因になります。



長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない 室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。



エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない 漏電によって、感電の原因になります。



使

動植物に直接風があたる場所には設置しない 動植物に悪影響を及ぼす原因になります。



用

Ł

മ

注

意

#

頂

掃除をするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く (またはブレーカーを "OFF" にする)





内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。

●長期間使わない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く ホコリがたまって発熱や発火などの原因になります。

ブラグを抜く



室内機や室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない 落下や転倒などにより、けがの原因になります。



◆冷房運転時、窓や戸を開放した状態(部屋の湿度が80%を超えたまま)などで 長時間運転したり、風向スイング運転で長時間運転をしない

上下風向板に繋がつき、ときには繋が落ち、家財などを漂らす原因になります。

●能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居るなど)で使用しない



設定温度に達しないことや、露が落ちて家財などを濡らす原因になります。

禁止

室内機の洗浄には専門技術が必要なため、お買い求めの販売店に相談する 市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ること があり、水たれや感電の原因にもなります。



室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンにさわらない けがの原因になります。





◆冷媒配管バイブや接続バルブにさわらない 火傷の原因になります。





室内機の清掃時には、手袋を着用する けがの原因になります。




●暖房運転時、空気吹き出し口や室内機の前方50cm以内に家具などの障害物 を置かない




エアコン自体や家具などが変形する原因になります。



各部の名称と働き(1)(室内機/室外機)





(アース端子 (側面下部)


にブッシュとドレンパイプを取り

付けて排水処理をしてください。

室内機操作部

■ フロントバネルの内側にあります。

(フロントパネルの開きかたはCア国ページ)



(吹き出し方向切換スイッチ)

- ☆電源が入っていると運転していなくても、制御回路内で微少ですが、電気を消費します。 電源スイッチ (室外機より電源を取っている場合はブレーカー)を切ることで、節電効果があります。
- ☆電池切れなどで、リモコンが使えないとき、応急運転スイッチを押すと、応急運転を行います。 応急運転は、前回の運転内容で運転します。(但し、電源を入れた直後は自動運転を行います。)

吹き出し方向切換スイッチについて

吹き出し方向切換スイッチを"上下"にすると

暖房時


- 運転開始後、吹き出す風が暖かくなると、下側吹き出 レロのダンパーが自動的に開き、下側吹き出し口から も温風を吹き出します。
- ・室温が設定温度に達するとダンパーを閉じ、上側吹き 出し口からのみ、ごく弱い風を吹き出します。

冷房時

風速「自動」および「強風」で運転開始時、設定温度と 室温の差が大きいと、下側吹き出し口のダンパーが自 動的に開き、下側吹き出し口からも冷風を吹き出しま す。室温が設定温度に近づくと自動的に上側のみ吹き 出しになります。

除湿運転時


●除湿効果を高めるため、下側吹き出し□のダンパーは 閉じたままとなります。



吹き出し方向切換スイッチを "上のみ" にすると

ずブレーカーを切る。

- 暖房時、冷房時とも下側吹き出し口のダンバー が閉じたままとなり、風は上側吹き出し口から のみとなります。
- おやすみになるときなど、下側吹き出し□から の風が顔などにあたるときは、"上のみ"にして、 上側だけから吹き出させることができます。





各部の名称と働き②(リモコン)

リモコン

■ 運転内容、タイマー予約内容などを室内機に送信します。

☆ 図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。 本ルームエアコンには無い機能も表示されます。

運 転 / 停 止 ボ タ ン

押すと運転、もう一度押すと停止します。

エアコンクリーンボタン

エアコンクリーン運転を開始します。 (Cア 個ページ)

切タイマーボタン

切タイマーの時間を選びます。

🔼 タイマーボタン

スタイマーの時間を選びます。

予約/取消ボタン

タイマー予約の内容を室内機に 予約します。

もう一度押すと、タイマー予約 を取消します。(CD 個ページ)

自動風向ボタン

上下風向板をスイングさせたり、お好み の角度に変えます。(CCア圏ページ)

送信部



ı

「送 信 マ ー ク

送信したとき、点灯します。

カラッと除湿ボタン

カラッと除温運転を開始します。 (Cア 個ページ)

「運 転 切 換 ボ タ ン

運転の種類を選びます。(ころ 面ページ)

室温設定ボタン

室温を設定します。押し続けると早 送りになります。(C) ■ページ)

「風速切換ボタン

風速を選びます。(CCア ■ページ)

「おやすみタイマー運転ボタン〕

おやすみタイマーの運転を開始します。(CD 個ページ)

[リセットスイッチ]

電池交換した後や、動作が正常でない ときに押してください。

リモコンの準備


- ①裏ぶたを開け、乾電池を入れる。 (単4形を2本お使いください。)
- ②裏ぶたを 閉める。

③リセット スイッチ を押す。




リモコンを操作するとき

 操作は、室内機の受信部に向けて。 受信できる距離は、正面で約7m。 ただし、室内に電子点灯形の照明 器具がある場合は、受信距離が短くなることがあり、場合によっては信号を受け付けないことがあります。



リモコンはていねいに扱ってください。
 落としたり、水がかかったりすると送信できなくなる場合があります。
 電源を入れた直後の10秒間程度は、リモコン操作をしても信号を受け付けません。

アドレス切換スイッチについて



お客様ご自身での操作はしないでください。

※アドレス切換スイッチは、2台の室内機を同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたいときに使用しますので、通常は使用しません。(工場出荷時は「A」側に設定されています。)なお、設定のしかたについてはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

付属の取付具で柱や壁 などに取り付けて使う こともできます。

事前に受信できること を確かめてから取り付 けてください。




乾 電池 に つ <u>い て</u>

- ・乾電池の寿命は、普通の使い方で約1年です。(ただし、乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、乾電池の交換が早くなる場合があります。) 付属の乾電池はモニター用です。
- 液晶表示がうすくなったら乾電池を取り換えてください。
- 乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセットスイッチを押してください。
- 乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。乾電池の 注意文をよく読み、次の点に特に注意してご使用ください。
 - (1)乾電池の+(プラス)、-(マイナス)の向きは、器具の表示どおりに正しく入れる。
 - (2)新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わない。
 - (3)長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池を取り出しておく、 万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を 入れてください。

ィルターの取り付けをしてください

- リモコンで運転を停止してから行ってください。
- フロントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。

フロントバネルを開ける



●フロントパネル上部両端にある PUSH下の「曇」マーク部を押 し、フロントパネルを手前に引 きます。

フロントバネルを取り外す



フロントパネル右内側に付いている 樹脂バンド先端の爪を押し、フロン トパネルを押さえながら、樹脂パン ドを矢印方向に引き抜きます。



フロントパネルの両側を持ち、 上方向に引いてフロン〜パネル を外します。

高帯電空清フィルター を取り付ける

5 フィルターを取り付ける




左右2枚それぞれのフィルター 上部両端にある爪を押し下げな がら、手前に引き出し持ち上げ てフィルターを取り外します。



- 高帯電空清フィルターをフィル ター枠に収納します。
- 高帯電空清フィルター(青色、 緑色)は左右どちら側につけて も効果は同じです。

フィルターは旧表示のある方を上に して、下部2ヵ所の溝にフィルター の突起部を差し込み、上部2ヵ所の 爪を「カチッ」と音がするまで押し 込んで取り付けます。

フロントバネルを取り付ける



フロントカバーの軸にフロント パネルの軸受3ヵ所を差し込み ます。(「曇」マークが上側にな るように取り付けます。)



矢印方向に押し、フロントパネルの角穴 部に差し込みます。(樹脂パンドを矢印と 逆方向に引っ張り、爪がかかって抜けな いことを確認してください。)



フロントカバー右上の樹脂バンド先端をフロントパネル上部両端にある PUSH下の [**≧**] マーク部を 「カ チッ」と音がするまで押し付け、 最後に中央部を押し、フロント パネルを平らに閉じます。

- フロントパネルが、がたついているとパネルが外れ、落下するおそれがあります。
- フロントパネルを下側におろしたとき、無理に力を入れないでください。 フロントパネルが本体から外れたり、故障の原因になります。
- フィルターを外したまま運転しないでください。 機械にホコリガ入り、故障の原因になります。
- ■フィルターの取り外し・取り付けの際、熱交換器のフィンで 手などを切らないように十分ご注意ください。







自動運転をするには

■ 運転開始時の温度によって"暖房""カラッと除湿""冷房"の中から、その室温に見合っ た運転を自動的に行います。(運転のしくみはCD 00ページ)



運転の種類を"自動"に設定する 運城

運転/停止 ボタンを押す

"ピッ"という受信音がして、運転を開始します。

停止

運転/停止 ボタンを押す

■ お好みに応じて、室温の微調節と風速の切換えができます。

室温の微調節



ボタンを押す

- "ビッ"という受信音がして、1回押すごとに1℃変化します。
- 自動設定した室温より1℃高い温度に設定すると へと 表示されます。

表示されます。

調節できる範囲は、高めに3℃、低めに3℃までです。

風速の切換え

(風速域) ボタンを押す

"自動"と"微""静"が選べます。





暖房・カラッと除湿しをするには 版房·空気清浄

運転の種類を選ぶ

暖房・カラッと除湿(リモコンの表示は"除湿" です。) ・冷房・空気清浄(表示は"空清"です。) のいずれかを選べます。

- 自動・強・弱・微・静のいずれかを選べます。 /但し、空気清浄運転のときは強・弱・微・静 (のいずれかを選べます。
- 風速の表示は、運転を開始しないと、約10秒後 に消えます。



室温のセット ▲上がる

■リモコン設定温度範囲

暖房・冷房 16~32℃ カラッと除る 10~32°0

室温の表示は、運転を開始しないと、約10秒後 に消えます。

運転/停止 ボタンを押す

"ビッ"という受信音がして、運転を開始します。

停止

運転/停止 ボタンを押す

次回からは (薬)/豚()ボタンを押すだけで、上記 7 ~ 3 でセットした同じ運転ができます。



この部分のいずれかが 点灯します。

この部分のいずれかが 点灯します。



この部分が点灯します。





■ 次の条件のご使用がおすすめです。

暖房	カラッと除湿	冷房
● 外気温-20℃以上、21℃以下 (-20℃以下のときや24℃を超えるときは、 (機械保護のため、運転しないことがあります。)	● 外気温1℃以上 (室温1℃以下では運転) しません。	● 外気温22℃以上



ラッと除湿運転をするには



■ 器 ボタンを押すと、4種類の "カラッと除湿" 運転が行えます。

(運転のしくみはピア 晒ページ)

麗 ボタンを押す

"ピッ"という受信音がして、 カラッと除湿運転を開始します。押すたびに下のように切換わります。



- お好みに応じて、室温の微調節(ごア個ページ)と風速の切換え(ごア個ページ) ができます。
- 設定室温は、室温ボタンを1回押すごとに1℃変化します。 (設定できる範囲は、室温に対して高めに3℃、低めに3℃です。)



運転/停止

ボタンを押す



ン運転をするには



■ シーズン初めや終わりのときに、エアコンクリーン運転を行いますと、室内熱 交換器に付着したにおいの成分を洗い流し、カビの発生を抑えます。 (発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。) (運転のしくみはピア 晒ページ)

停止中に 📆 ボタンを押す

- "ビッ"という受信音がして、リモコンに「クリ-ン」が点灯し、エアコンクリーン運転を 開始します。
- エアコンクリーン運転中は、室内機表示部の「運転」ランブが点灯します。
- 約1時間の運転を行って自動的に停止します。
- タイマー予約中は設定できません。

停止

運転/停止 ボタンまたは 切引 ボタンを押す





風向の調節をするには



■ 上下の風向 ―― 必ずリモコンで操作してください。 (手で動かすと、故障の原因になります。)

自動セット

運転の種類に応じた風向に自動的にセットします。
 通常、上下の風向操作は特に必要ありません。

上下お好み風向

- ◆上下の風向をお好みの角度にしたいときは、(風向) ボタンで上下風向板を動かし、 お好みの位置になったら、もう一度 (風向) ボタンを押して止めてください。 なお、暖房時は効率よくお部屋を暖めるために、できるだけ水平に近い位置でお使いください。
- ●ビルトイン据付けの場合は、吐出風がカウンター等の障害物に当たらないように風向を調節してください。

(ビルトイン状態で上向きにし過ぎるなど、風が障害物に当たると、エアコン収納) 部分に冷風や、熱風がこもり、室温調節が良く行われなくなることがあります。

●運転を停止すると吹き出し口を閉じますが、再び運転すると前回選んだ位置のままでセットされます。

ただし、電源スイッチを切ったり、電源ブラグを抜いた後、運転すると上下風向板 は初期値にセットされます。

運転を切換えると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。

上下風向スイング

- 風向 ボタンを押すと、"ビッ"という受信音がして、上下風向板が スイングを繰り返します。
- 運転を停止するとスイングは止まり、吹き出し口を閉じます。再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。

風向板が動き出すまで6秒ぐらい時間がかかることがあります。 これに風向板の位置を正しくセットする確認動作のためです。




冷房運転時に、長時間スイングにしたまま 運転しないでください。


長時間このような運転をしますと、上下風 向板に露が付き、ときには露が落ちて家財 などを漂らす原因になることがあります。

■ 左右の風向――手で操作します。

■図のように、左右の風向を掤節します。









タイマー予約運転 をするには

- タイマーは 切 タイマー、入 タイマーの2種類の使いかたができます。
 - /● 切タイマー、入タイマーは同時に予約することはできません。
 - 運転の種類、室温、風速の設定はCア ■ページをご覧ください。

切タイマー予約のしかた

■ セットした時間に運転を停止させます。

🚺 切 時間をセット

- 切 ボタンを押して 切 時間を選びます。
- セット時間は、切 ボタンを押すごとに次の順に変わります。

0.5時間きざみ

1時間きざみ

0.5 1.0 1.5 ···→ 9.5 10 11 12

押し続けると、早送りになります。

- "ビッ"という受信音がして、切タイマーが予約されます。
- 切の点滅が点灯に変わります。

入タイマー予約のしかた

■ セットした時間に設定室温となるよう運転を開始します。 (運転開始時間は、室温、設定室温等、条件により異なります。)

77 入 時間をセット

- 木タンを押して入時間を選びます。
- 最初の時間設定は、6時間になっています。

0.5時間きざみ

1時間きざみ



押し続けると、早送りになります。

- "ピッ"という受信音がして、 スタイマーが予約されます。
- 入の点滅が点灯に変わります。

(タイマー予約の取消しかた)


| 予約収消 ボタンを押す

 一度セットした時間はリモコンが記憶していますので、 前回と同じ時間を予約したいときは、 援助 ボタンを 押すだけで同じ時間が予約されます。











"風速"を就寝時に適した運転にし、指定した時間になると運転を停止するおやすみ専用の[切]タイマー運転です。



圏対象ボタンを押すだけで、1、2、3、7時間の中からお好みの時間が選べます。

おやすみ ボタンを押す • あかすみ ボタンを押す たびに右のように 変わります。



- "ビッ"という受信音がして、おやすみ運転を開始します。 リモコンの表示部に、おやすみタイマーの予約時間が表示されます。
- カラッと除湿運転は最初の時間設定が異なります。快速ランドリーモードは3時間、 けつろ抑制モードは2時間となっています。

取借し あけあ ボタンを押して取消すか、または 鰯爛 ボタンを押す

'★表示は、2時間コース ' をセットした例です。

省モアタイマー運転

むやすみタイマーが切れた後でも、最長4時間、お部屋の温度を見張り、室温が2℃ 上昇するともう 1 時間だけ自動的に運転します。見張っている間は、室内機のタイ マーランプが点灯しています。(冷房・カラッと除湿運転時)(7時間コースを除く)



(フィルター・フロントパネル)

- フロントバネルは丸洗いOK。清潔にお使いいただけます。
 - ●フロントパネルは、取り外して丸洗いできます。 やわらかいスポンジのようなもので洗い、中性洗剤を使った場合 はよく水洗いをしてください。
 - 水気をよく拭き取ってください。 表示部に水気が残っていると故障の原因になります。
 - ●フロントパネルを洗わないでお手入れする場合は、本体・リモコ ンなどとともに、やわらかい布で、から拭きしてください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。



お手入れの前には、リモコンで運転を 停止して、電源ブラグを抜く (またはブレーカーを 'OFF" にする)

■ 必ずフィルターのお掃除を。電気代の節約にもなります。

フロントパネルを開け、 フィルターを取り出す


フロントバネルの開閉の しかた(ごア 国ページ



- 本体に水をかけない 感電の原因になります。
- エアコン内部の清掃をする場合には、お買い求めの 販売店に相談する(エア圏ページ)

掃除機でホコリを吸い取る

- フィルターの汚れがひどく掃除機で 取れないときは、中性洗剤で洗った あと、よく水洗いをして、陰干し してください。
- 高帯電空漬フィルターは使い捨てです。



- フィルターは「上」表示のある方 を上にして取り付けてください。
- フィルターを外したまま運転し ないでください。機械にホコリ が入り、故障の原因になります。



- 【長期間(1ヵ月以上)使わないときは、次の手順でお手入れを。
- 室内機の内部を乾かす。
- 電源スイッチを"切"にして、電源ブラグを抜く。 または、ブレーカーを "OFF" にする。
- リモコンの乾電池 を取り出す。

エアコンクリーン運転を してください。 (ごアロページ) 内部がぬれたままで長期 間使わないとカビが発生 しやすくなります。











自動運転のしくみ

暖房	●外気温が約20℃以下のとき、暖房運転を行います。 ●設定温度を約23℃前後として運転します。
カラッと除湿	外気温が約20℃〜25℃のとき、「カラッと除湿」運転を行います。23℃〜27℃を設定温度として運転します。「カラッと除湿」運転の「快適おまかせ」と同じ運転を行います。
冷房	●外気温が約25℃以上のとき、冷房運転を行います。 ●設定温度を約27℃前後として運転します。

※上記の外気温の値は、運転の種類を決定する目安ですが、室温によっては多少変化することがあります。

・吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。

- ※運転中に室温や外気温が変化しても、運転の種類は切り換わりません。
- ※「カラッと除湿」の設定になった場合に、お部屋の湿度があまり高くないときは、運転しないことがありますが、 これは故障ではありません。

風速 自動 について

暖	房	時	●設定温度になると、ごく弱い風になります。
佘	房	時	●運転開始時に、室温と設定温度の差が大きいとき、"強風"運転します。●設定温度に到達すると"弱風"に切換わります。
カラ	ッと	除湿	●設定温度を室温より低く設定したときは、"弱風"で、高く設定したときは"微風" になります。

カラッと除湿運転のしくみ

運転の種類	このようなときに	運 転 の し く み
快適おまかせ	ジメジメするとき冷房のかわりに	 ボタンを押したときの室温をほぼ設定温度とします。 (室温12℃以下は13℃、13℃~22℃は室温+2℃、23℃~27℃は 室温、28℃以上は28℃) 目標湿度は、約50~60%です。目標湿度前後まで下がれば、運転 を停止します。上がれば運転を再開します。
サカランドリー	洗濯物の乾燥を早めたいとき	 外気温、室温を検知して暖房と除湿の最適な組み合わせを自動的に 選んで運転します。 洗濯物の乾燥を優先して運転を行います。 室温・湿度が一時的に上がりますので、お部屋に人がいないときに お使いください。 3時間のタイマーになっています。
▲ けつろ ▲ 抑 制	◆冬、窓にできる結露を 抑制したいとき	結露を抑えるため、湿度を下げる運転を最優先しますので、室温は下がります。室温1℃以下になると運転を停止します。2時間のタイマーになっています。
40 % ^{40%} 除湿	もう少し湿気を取りたいというとき	●湿度約40%を目標に、強力除湿運転を行います。

● 在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定温度を変えても設定温度に到達しないことや、目標湿度にならないことがあります。

エアコンクリーン運転のしくみ

- ■最初に冷房運転で、室内熱交換器に付着したにおいの成分を洗い流し、続いて、除湿運転・暖房運転・ 送風運転を行い、室内機内部のカビの発生を抑えます。
- エアコンを運転中、タイマー予約中は設定できません。
- 外気温が低い場合は、冷房運転・除湿運転を行わないことがあります。

知っておいていただきたいこと

6 8

暖房の能力について

■このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に運び込 むヒートボンブ暖房を行いますので、外気温が下がるにつ れて暖房能力は低下します。この場合はインバーターの働 機の近くでは使わな きで、圧縮機の回転数を上げて能力の低下を防ぎますが、 それでも暖まりの悪いときは、他の暖房器具との併用をお 勧めします。

ストーブなど、高温 になるものは、室内 いでください。



エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。 タイマーで早めに運転しておくことをお勧めします。(ピア個ページ)

冷房・カラッと除湿の能力について

- 室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る・熱器具を使う)がありますと、"設定温度"に到達しな いことがあります。
- 室内に除湿能力以上の熱源及び湿気の侵入、発生がありますと"目標湿度"に到達しないことがあ

ÐJ

10

手動運転で運転を開始する前のリモコン操作で、風速・室温をセットした後、ボタンをはなすと、 約10秒後にそれらの表示が消え、運転の種類だけの表示になります。

- 運転中に■圏ボタンを押すと、保護回路が働いて約3分間運転しません。
- 暖房運転時、室内機の運転ランブが点滅し、しばらく風が出ないことがあります。(C) ■ページ)
- 暖房の風速"強"運転時、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい。 場合は、風速"自動"でお使いになることをお勧めします。
- ■風速"微""静"運転時は、能力が少し低下します。
- カラッと除湿運転時には、室外ファンが低速運転または停止することがあります。
- 暖房運転の風速"微""静"では、運転条件によって、風速が変化することがあります。

すでに結累した露を除去する効果はありません。(けつろ抑制運転)

- 洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。(ランドリー運転)
- 外気温が低いときに、けつろ抑制運転を行うと、室温が下がりますので注意してください。
- カラッと除湿(快適おまかせ、ランドリー、けつろ抑制運転)運転中は、 圏内タイマー予約(CC) 囮ページ)はできません。ただし、快適おまかせ運転は MM ボタンを使って、1、2、3、7時間のおや すみタイマーが設定できます。また、ランドリーは3時間、けつろ抑制運転は2時間の切タイマー 時間があらかじめ設定されていますが、MMMボタンを押すと、1、2、3、7 時間連続運転のいずれかに 変えることができます。
- ・

 「関い タイマーを予約しているときに、

 「設計ボタンを押すと、

 「関い タイマーは解除されて、カラー ッと除湿運転を開始します。
- ●除湿しながらお好みの温度に設定したい場合には、手動運転の「カラッと除湿」をお勧めします。 (ごアロページ)

- タイマー予約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないと、タイマー時間がきても、エ アコンは動作しません。室内機の受信音と室内機のタイマーランプで、タイマー予約したことを 確認してください。(ロア 6ページ)
- おやすみタイマー予約中は、関タイマーおよび 因タイマーが予約できません。
- おやすみタイマー運転では風速が *静* になります。
- 1hモアタイマーの4時間の室温監視中はタイマーランブが点灯します。
- 暖房運転では1hモアタイマー運転は行いません。
- ◆冷房、カラッと除湿の7時間設定時は1hモアタイマー運転は行いません。
- 1、2、3時間のタイマーが切れてから1時間の間は室温が上昇しても1hモアタイマーによる再運転 は行いません。




上手な使い方

「適切な室温」が、からだにも家計にもグッド。

- 冷やし過ぎたり、暖め過ぎないようにしてください。健康上好ましく ないうえ、電気代もムダになります。
- ●窓のカーテンやプラインドを閉めれば、熱の出入りを抑えて、電気を より有効に使えます。



ときどき、お部屋の空気を入れ換えてください。



燃焼器具と同時に使うときは、必ず換気を行う



おやすみになるとき、外出するとき、タイマーの有効利用を。

(タイマーの使いかたはピア 個~個ページ)



次のものは使わないで!(室外機も同様)

- ◆ベンジン、シンナー、みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷めます。
- 40℃以上のお湯も使わないでください。フィルターが縮んだり、ブラスチック 部品が変形することがあります。



吸い込み口・吹き出し口はふさがないで!

●室内・室外機の吸い込み口や吹き出し口をカーテンや他の障害物でふさがないでください。 性能が低下するばかりか、故障の原因になります。

高帯電空清フィルターは、使い捨てです。 1年を目安にお取り換えをお勧めします。

取り換え用空清フィルターは必ず高帯電空清 フィルター(別売)をご使用ください。お買い求めの際は、販売店にご相談ください。



リモコンの点検

■ 新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、 リモコンの点検をしてください。



(AMラジオの電源を入れた状態で、 リモコンを操作したとき、信号音 (ピーピー音)が入れば正常です。



故障かな?と思ったら

■ サービスを依頼する前に …次のことをお調べください。

送信しない	①リモコンが電池切れになっていませんか?	8 ベージ
(リモコンの表示がうすい・表示がでない)	②乾電池の ⊕ ⊖ が逆になっていませんか?	8 ベージ
	①電源スイッチまたは、漏電しゃ断器が"切"になっていませんか?	7ページ
2事転しまたい	②電源ブラグが差し込まれていますか?	_
運転しない	③ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか?	
	④停電ではありませんか?(停電後は運転が停止したままとなります。)	
	①フィルターにホコリが詰まっていませんか?	晒ベージ
よく冷えない	②"設定温度"のセットは適正になっていますか?	ロベージ
	③上下虱向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか?	13 ベージ
よく暖まらない	④室内·室外機の吹き出し口や吸い込み口を障害物などでふさいでいませんか?	_
	⑤風速が"微""静"になっていませんか?	ロベージ

■ これは故障ではありません。

暖房運転時、運転ランプが 点滅している	予熱・霜取り運転を行っているためです。			
「シュルシュル」「シャー」 「ボコボコ」「ブシュ」という音	冷凍液がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切り換えるときの弁の音です。			
「キシキシ」という音	温度変化でエアコン自体が膨張・収縮する音です。			
「バサバサ」という音	運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。			
「カタカタ」という音	電源投入時、電動弁が作動するときの音です。			
「ボコボコ」という音	換気扇等により排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿水を吹き上げる ときの音です。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。			
運転音が変わる	室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。			
霧が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるためです。			
室外機から湯気が立つ	霜取り運転で解けた水が蒸発するためです。			
においがする	室内の空気に含まれているタバコ·化粧品·食品などいろいろなにおいがエアコンに付着し、これが吹き出すためです。			
"停止"にしても運転ランプが 点滅し、室外機が動いている	オートフレッシュ除霜("暖房"を停止するとマイコンが室外機の霜付き状態を チェックし、必要に応じ自動霜取り運転を指令する機能)が働いているためです。			
設定温度にならない	在室人数や室内、室外の条件や、同時に何室か運転している場合は、他室の影響を受けて、リモコンの設定温度と実際の室温に若干のズレが生じる場合があります。			

 ●以上のことをお調べになり、 それでも具合の悪いときや右 のような現象が出たときは、 電源ブラグを抜き(またはプレーカーを"OFF"にして)、 すぐにお買い上げの販売店に ご連絡ください。

アフターサービスについては 図ページをご覧ください。

こんなときは、すぐ販売店へ。

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- スイッチの動作が不確実。
- 誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- □ードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- ●室内機表示部のタイマーランプまたは、除湿ランプが点滅している。 (点滅回数で故障原因がわかりますので、電源プラグを抜く前に点滅回数) をご確認の上ご連絡ください。





必ずお読みください。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのうえ、 販売店から受け取っていただき、内 容をよくお読みのあと、大切に保管 してください。

一保 証 期 間-

お買い上げの日から1年間です。

(ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。) なお、保証期間中でも有料になる ことがありますので保証書をよく お読みください。

補修用性能部品の保有期間

エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられな くなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立 の家電品取扱店を紹介させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または 「一般ご相談窓口」(ピア圏ページ)の担当地域にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは(出張修理)

囮ページにしたがって調べていただき、なお異常があ るときは、必ず電源プラグを抜いて(またはブレーカー を "OFF" にして) から、お買い上げの販売店にご連絡 ください。

■ ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申しつけいただくときは、 下のことをお知らせください。

윲	名	日立ルー	ムエアコン
形	式	RAF-28SX RAF-28SX2	FAF-40SX2 FAF-50SX2
お買い上げ	ΈΒ.	年	月 日
故障状	況	できるだり	ナ具体的に
ご住	所	付近の目印等も併せ	てお知らせください。
お名	前		
電話番	믕	()	_
訪問希望	В		

※形式は保証書にも記載されています。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 理させていただきます。

■ 修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料 などで構成されています。

故障した商品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器など

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

設備費、一般管理費などが含まれます。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

再据付工事のお申し込みは

販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続)を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事 が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。 費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。

強制冷房運転 (販売店で行う操作です。)

- 室外機のサービススイッチをONさせると強制冷房になります。故障診断や室外機の冷媒を回収するときに使用してください。
- 一度電源を切り、再度電源を入れて1分以上待ってからサービススイッチを押してください。
- サービススイッチでの作業が終了したら、必ずスイッチを1秒以上押し続けて、強制冷房運転を止めてください。



注意 サービスバルブのスピンドルを 閉めた状態で5分以上運転しない

据え付けについて




- 据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する 費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 据付場所については、販売店とよく相談して決める
- アース(接地)を確実に行う

感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。

据付場所

室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから1m以上離してください。
 1m以上あっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。



 ●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯、 油煙の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、 粉末や塵埃の多い工場など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。

注意

- 除湿水排水ホースから除湿水が出るため、水は けのよい場所を選ぶ
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・ 油煙などの発生する所で使わない 引火や爆発のおそれがあります。
- ●特殊な用途(例えば電子機器や精密機器の維持、 食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培 飼育など)には使用しない ルームエアコンは日本工業規格(JIS C9612)に基づき、一般の家庭 でご使用いただくために製造されたものです。

雷源について

電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路を お使いください。

アースについて

<u>^\</u>

警告

● 万一漏電したときの感電防止のために、アース (接地)を確実に行う

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に 従って行ってください。

アース(接地)を行うと、感電防止のほかに製品 に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコ ン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効 果もあります。

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

- 次のような場所にアース線を接続しない ①水道管
 - ②ガス管…爆発のおそれがあります。
 - ③電話線のアースや避雷針…落雷のとき大きな 電流が流れ危険です。
- 遍電しゃ断器を設置する

据付場所によっては、D種接地工事のほかさら に漏電しゃ断器を設置することが法律で義務づ けられています。

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

積雪について

●室外機の吸い込み口や吹き出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり 故障の原因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



騒音にもご配慮を

●据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所を お選びください。

- 室外機の吹き出し口からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- ●室外機の吹き出し□付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。
- エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。



■ 半年~1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。もし、ご不審な点がありまし たら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。



■電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか?



電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていなかっ たり、熱くなっていたりすると、感電や火災などの原因に なります。

■電源ブラグにホコリの付着や汚れなどがある場合は掃除をしてから電源ブラ グを差し込んでください。



アースが確実に行われていますか?



アース (接地)が正しく接続されているかを確認する

アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感 電などの原因になります。

据付台




据え付けが不安定になっていませんか?

据付台が極端に錆びている、あるいは室外機が傾いたりし ていないかを確認する

> 室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因にな ります。

点検整備 …エアコンを数シーズン使いますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。



通常のお手入れと別に点検整備を行う

室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水 経路を詰まらせ室内機から水たれを発生させることがあ ります。

通常のお手入れと別に、点検整備をお勧めします。



点検整備は、お買い求めの販売店に依頼する



点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗浄剤な どを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まり に至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。

点検整備は、お買い求めの販売店にご相談ください。



お客様ご相談窓口/仕 様

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区の お客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	0 2 2 - 2 3 2 - 5 0 8 8	仙台市宮城野区扇町 1 - 1 - 4 5
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町 5 5 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町 1 - 3 - 8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町 4 2 8 5 - 1 4 3
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

仕 様				
	室内機 室外機	室内機 室外機	室内機 室外機	室内機 室外機
形名	RAF-28SX RAC-F28SX	RAF-28SX2 RAC-F28SX2	RAF-40SX2 RAC-F40SX2	RAF-50SX2 RAC-F50SX2
電 源 (V)	単相100		単相200	
定格周波数(Hz)		50 · 6	60共用	
冷房能力(kW)	2.8	2.8	4.0	5.0
中間冷房能力(kW)	1.5	1.5	2.0	2.4
冷房面積の目安 鉄筋アパート南向き程	19	19	28	34
(m [®]) 木造南向き和室	13	13	18	23
暖房標準能力(kW)	4.0	4.0	6.0	6.7
中間暖房標準能力(kW)	2.0	2.0	2.9	3.3
暖房面積の目安 鎖筋アバート南のき程	18	18	27	30
(m [®]) 木造南向き利室	15	15	22	24
運転電流 冷 房	6.9	3.3	5.8	9.4
(A) 暖 房	9.3	4.7	8.3	9.3
冷 房	0.650	0.650	1.150	1.860
消費電力中間冷房	0.265	0.265	0.390	0.500
(kW) 暖房標準	0.925	0.925	1.650	1.850
中間暖房標準	0.370	0.370	0.540	0.630
運 転 音 冷 房	37 44	37 44	42 49	45 50
(dB) 暖 房	39 46	39 46	43 50	44 50
外形寸法(mm)(高さX幅X銀行)	600×750×215 570×750×288			
製 品 質 量(kg)	16 36	16 36	16 42	16 42

- ●この仕様表は、JIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- 運転停止中の消費電力は、RAF-28SX2のみ6.0Wで、その他は1.0Wです。(電源スイッチまたはプレーカーOFF時は0W)

主 な 付 属 部 品				
部品名	員数	備 考		
リモコン	1	型式:RAR-2V3		
リモコン取付具	1			
リモコン取付具固定ねじ	2			
リモコン用乾電池(単4)	2	モニター用電池のため、乾電池の交換が早くなる場合があります。		
高帯電空清フィルター	1	約1年ご使用になれます。		

主 な 別 売 部 品					
部品名	型式	備考	希望小売価格		
高帯電空清 フィルター	SP-VCF3	1セットで約1年ご使用になれます。	1,500円 報別		
かんたん リモコン	SP-RC1	ふだんよく使うボタンだけを集めた シンブルで使いやすいリモコンです。	4,000円 機別		

●商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。

愛情点検



● 長年ご使用のエアコンの点検をぜひ!

このようなことはありませんか

- コゲ臭いにおいがする。電源コード、ブラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 室内機から水漏れがする。
- ■漏電しゃ断器がひんぱんに落ちる。
- ◆ その他の異常や故障がある。



電源スイッチを「切」にし、コンセントか ら電源ブラグを抜いて(またはプレー カーを*OFF"にして) 必ず販売店に点 検・修理をご相談ください。

費用など詳しいことは、販売店にご 相談ください。

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・ 運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ

購入年月日・購入店 名を記入しておいて ください。

サービスを依頼され るときに便利です。



お買い上げ日	年	月	日	形名			
購入店名			電	話	()	

◎ 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111





HTACHI 日立ルームエアコン据付説明書

- ●据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。
- ●お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してください。



室内機

室外機

RAF-40SX2形+RAC-F40SX2形 RAF-50SX2形+RAC-F50SX2形

据付情報 ● H A システムへ接続するには、機種専用別売のHA 接続コードが必要です。

据付工事に必要な工具 (⑥印はR410A専用工具)

- ●⊖ドライバー●巻き尺●ナイフ●ペンチ
- パイプカッター 六角棒スパナ(呼4) Pカッター
- Φ65mmホールコアドリル●真空ポンプ
- ●スパナ(□径14、17、19、22mm) ●トルクレンチ
- ●ポンプアダプタ ●フレアリングツール ●ガス漏れ検知器
- ●マニホールドバルブ●チャージホース

安全上のご注意。必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じ る危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷 …… などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方 を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともにお客様が保存頂くように依頼してください。

- ●据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。
- ●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う 据え付けに不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。
- ●据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う 強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下により、けがの原因になります。
- ●電気工事は、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および、据付説明書に従って 施工し、必ず専用回路を使用する

電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災などの原因になります。

室内外機間の配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの 外力が伝わらないように確実に固定する

接続や固定が不完全な場合は、発熱や火災などの原因になります。

- 設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品(別売部品等)を使用する 当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下、水漏れ、感電・火災および運転音や振 動が大きくなる原因になります。
- ●エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒(R410A)以外の空気などを 混入させない

空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂やけがなどの原因になります。

- ●配管・フレアナットは、必ずR410A指定のものを使用する 破裂やけがなどの原因になります。
- ●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う 冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。



設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する 冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に 触れると、有毒ガスが発生する原因になります。



- ●アース(接地)を確実に行う アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しない アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
- ●冷媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する 圧縮機を運転したまま、サービスバルブ開放状態で冷媒配管を外すと空気などを吸引し、 冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂、ケガなどの原因になります。

- 設置場所によっては漏電しゃ断 器を取り付ける

漏電しゃ断器が取り付けられて いないと、感電の原因になります。

●可燃性ガスの漏れる恐れのある 場所へは設置しない

万一ガスが漏れて室内外機の周 囲にたまると、発火の原因にな ります。



●排水工事は、据付説明書に従っ て、確実に排水するよう配管を

不確実な場合は、屋内に浸水し 家財などを濡らす原因になります。

フレアナットはトルクレンチを 使用し、指定のトルクで締め付 けること

フレアナットを締め付け過ぎる と、長期経過後フレアナットが 割れて冷媒漏れの原因になります。

据付け作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取付ける 冷媒配管が取り付けられておらず、サービスバルブ開放状態で圧縮機を運転すると、空気 などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂、ケガなどの原因になります。



据付場所の選定

(下記の点に注意し、お客さまの同意を得て据え付けてください。)

苔女 生

●本体を十分ささえられ、振動が 出ない、強度のあるところに据 え付ける

約1.6m

員数

1

2

1

m

室外機の下側はできる

だけ風が通らないよう

にしゃ閉すると、より 暖房効果があがります。

電源コードは絶対に改造しないで

配管引出し方向

配管は後直引き、右下引き、右横引きの3方向に可能です。

配管穴断熱材

ブッシュ

ドレン パイフ

- ●近くに熱の発生がなく、吹出口付近をふさがないところ
- ●本体の上、下、左、右に下図の ➡ 印の間隔をあけられ
- ●ドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところ
- ●室内機およびリモコンはテレビやラジオから1m以上離す 画像の乱れや雑音が入ることがあります。
- ●高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ

エアコンが誤動作する場合があります。

約1.0m

番号

(12)

 $(\overline{13})$

(14)

付 属 部 品

●室外機の重量に十分耐える場 所で、騒音や振動が増大しな いところに据え付ける

- ■雨や直射日光があたりにくい風诵しのよいところ
- ●吹き出した風が直接動物や植物にあたらないところ
- ●本体の上、左、右、前、後に下図の ➡ 印の間隔をあ けられ2面以上開放できるところ
- ●吹き出した風や騒音がご近所のめいわくにならないところ
- ●可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や油 煙などの発生しないところ
- ●排出されたドレン水が流れても問題のないところ
- ●室外機およびFケーブルはテレビ、ラジオ、インター ホン、電話などのアンテナ線や信号線、電源コードな どから1m以上離す

ノイズで影響をおよぼす場合があります。

配管力/((別売)

※50mm以上

200mm以上

※200mm以上

アース線

配管長さ

PAVAT

(別売)


ベランダ天井据付け

のときは50mm以上

100mm以上




電源コードの長さ 室内・室外機据付図(平地置台設置例)



すき間がないよう確実に

シールしてください。

下図の⋘♪印寸法はエアコンの運転を保証する ために必要な寸法です。後々のサービス、補修 等を考慮してできるだけ周囲の空間が大きくと れる場所に設置してください。



100mm以上

行う場合で幅木などがあり床面か ら高さ40mm以下に壁穴を開けら れない場合は、別売の置台などを 使用してください。

室内機の下側吹き出し口を遮る段 差などがある場合、その段差より 下側吹き出し口が高くなるよう別 売の置台などを使用してください。

横引きなど屋内を通す配管は、保冷用断熱材をか ぶせてください。 /保冷用断熱材が不足する\ ときはサービスパーツ品 RAS-228FX 017 (を使用してください。

冷凍機油は水分に弱いため、 サイクル内に水が入らない ようにしてください。

- ●室内機と室外機の高低 差は10m以内にしてく ださい。
- ●配管は必ず細径側、太 径側ともに断熱したも のを使用し、表面にテ ープを巻いてください。 テープを巻かないと、 断熱材が早く劣化して しまいます。

室外凝縮水処理

●室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよう穴が あいています。

 (4.0×34)

- ●凝縮水を排水□などに導くときは、平地置台(別売)や 「グロックなどに載せ地面より100mm以上上げて据え付け、図のようにドレンバイブを接続してください。その他の水抜き穴(2ヵ所)は、ブッシュでふさいでください。ブッシュの取付けは、図のように水抜き穴に合わ
- ら浮いたり、ずれていないことを確認してください。
- ●室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してく ださい。
- ン<mark>----------</mark>水抜き穴 13ブッシュ

アース棒 長 SP-EB-1 450mm SP-EB-2 900mm (D種接地工事推奨品)

アース棒、アース線は付属

されていません。 別売品をご利用ください。

振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と 据付具の間に防振ゴム(別売部品)を入れてください。

せて、ブッシュの両端を押してはめ込んでください。 ●ドレンパイプを接続する場合は、ブッシュがベースか

●寒冷地等でご使用の場合

特に寒冷地等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器から出る水がベース表面に凍結し、 排水が悪くなることがあります。このような地域では、ブッシュ、ドレンパイプは取り付け ないでください。 水抜き穴と地面との距離を250mm以上確保してください。

穴あけおよび保護パイプの取り付け

穴位置


- 室内機を据え付ける位置を 決めます。
- 穴は右図の位置が標準です。 (単位:mm)
- 配管穴位置決め時に梱包箱 を使って背面固定穴位置を 出しておくと作業が効率的

(「③室内機の固定」を参照)

穴 位 床 置 $80 \sim 100$

下引きの場合

後直引きおよび右横引きの場合



左図のように室内機底面から高 さ40mm以下の位置に壁穴を開 けてください。これより壁穴が高い場合ドレンホースの勾配が とれず水垂れの原因となります 幅木などをよけて穴位置を高く したい場合や既設の壁穴を流用 する場合は別売の置台などの台 を使用して、壁穴と室内機底面の位置関係を左記のように合わ せてください。

穴あけおよび保護パイプの取り付け

床穴の場合

- 65mmの穴をあけます。
- 床下や室外の高湿空気の侵入等がないようパテ等で完 全にシールします。

壁穴の場合

- Φ65mmの穴を外側に下がりぎみにあけます。
- ●保護パイプを壁の厚さに合わせ切断し壁穴に通します。 ●雨水や外気の侵入等がないようパテで完全にシールし
- て配管ブッシュを付けます。

壁 室外側 室内側 ζ, ۴- 配管ブッシュ

梦 /上


●保護パイプ(市販品)は必ず使用する 接続ケーブルが壁の中のメタルラスに接触したり、壁が中空の場合、ねずみにかじられたりし て感電や火災の原因となります。また、シール が完全でないと壁内や室外の高湿空気が侵入し 露たれの原因になります。

室内機据え付けの準備

室内機の準備

幅木のある場合

●幅木の大きさが厚さ 5~15mm、高さ70~ 130mmの場合は、幅 木に合わせて切断し ます。



キャビネットブッシュ部の切断

(右横引きの場合)

●右横引き配管時 はキャビネット キャビネット のブッシュ部を Pカッター等で 切り取り、やす りで体裁よく仕 上げてください。 ブッシュ部 (右側面)


- ●フロントパネルを外してか ら、化粧カバーを外します。 (裏面の「化粧カバーの外し かた」を参照)
- 配管おさえ1と2を外します。 -配管おさえ1 ねじ 配管おさえ2

配管の準備

- ●配管は壁・または床穴を通し、室内機背面から室内機内部に引き込みます。
- ●配管の整形は図のようにします。
- ●⑥保冷用断熱材を太径配管フレアナット付近から壁穴または床穴の中まで被せておきます。 ※置台を使用する場合は置台に付属の据付説明書を参照してください。


下引きの場合


後直引きの場合



右横引きの場合

(単位:mm)






- ●ポリシンを使用する場合は削り粉が入らないよう必ずフレア加工を行った後に挿入すること
- ●ドレンホースは左横引きにしない

ドレンホースを左横引きにすると勾配がとれなくなり、水垂れの原因になります。

室内機の固定

本体上部の固定

室内機と後ろの壁との間に隙間がある場合でも、針金等を使用することにより、必ず壁、天井または床に固定し、倒れ防 止を施すこと



上図の位置にφ6のアンカーボルト または①本体固定ねじ(背面用)2本

を埋め込みます。 室内機を少し持ち上げて引っ掛けます。

- 左右方向を 配管穴位置 に合わせる
 - 下引きまたは 後直引きの場合
- 用できます。 図のように梱包箱を折りたたん で梱包材に示す「室内機底面合わせ位置」を下にして室内機を ______ 置く面に合わせて壁にあてます。 キリなどを使って背面穴位置を 壁にマーキングします。下引き または後直引きの場合は左右方 向を配管穴位置に合わせて行い ます。

●梱包箱に「背面固定用穴位置」

(2ヵ所)と「配管穴位置」(後直

引きの場合)が原寸大で示してありますので穴位置決めに使

※置台を使用する場合は置台に付属の据付説明書を参照してください。

本体床面への固定

●室内機の底面左右2カ所を⑩の本体固定ねじ (床面用)で固定します。





室内機の転倒防止の為、必ず本 体固定ねじ(床面用)を取り付け ること

室内機の据え付け

ドレン配管工事

- ドレン配管は排水が途中で溜らず確実に流れる ■トレン配官は排水刀速甲で油つ91世末に加いるよう、下り勾配を付けてください。特に右横引き、後直引きの場合は、右下の図のように必ずドレンホースが下側になるようにしてり勾配を付けてください。
 ■室内機にドレンホース(接続口外径16mm長さつの機能)を対しませる。
- 600mm)を付属していますので、右図の位置ま でドレン配管を準備してください。
- 屋内部のドレン配管は結露防止のため、肉厚 10mm以上の断熱材で覆い断熱の強化をしてく


排水の確認


室内機のドレン配管工事終了後、水を流して確実に 排水されることを確認してください。(確認を怠る と水垂れの恐れがあります。)


- ●ドレン工事は、確実に排水できるように配
- 管し、必ず排水の確認を行う 確認を怠ると、水垂れとなることがあります ●右図のような不具合がないことを確認する
- ドレン詰まりをおこし、水垂れとなります。 ●ドレンホースは1/25以上の勾配をとること ●ドレンホースは左横引きにしない
- ドレンホースを左横引きにすると勾配がと れなくなり、水垂れの原因となります。


配管の接続


▶冷媒配管を接続します。(裏面の配管の接続を参照) ●配管接続後、図の配管断熱を⑥保冷用断熱材の上 から配管に被せます。その上から④フレア継手断熱を巻き、⑤結束バンド(2本)で固定します。














ドレン配管工事後 ドレンホースの抜 けやたるみのない ことを確認してく ださい。





④フレア継手断熱を 確実に巻き、⑤結束 バンドで上下端近く を縛ります。 配管の露出部がない うに注意してくだ さい。 配管(⑥保冷用断熱材を被せておきます。)


ビルトイン据え付け



- ■格子をつける場合、上下の横棧は上下吹き出し口の風が当たらないように、できるだけ幅を狭くしてください。横棧が下側吹き出し口を遮る恐れのある場合は、置台などを使って高さを調節してく ださい。上側吹き出し口、下側吹き出し口が塞がれますと室温調節が良く行われなくなることがあ ります。
- ▶上側吹き出し□の上下風向板はあまり上向きにしますと、格子内部に熱がこもり、室温調節が良く 行われなくなる場合がありますので、水平に近い角度でご使用ください。
- ●受信部が格子の陰になりますと、リモコンからの送信を受け付ける距離や範囲(角度)が狭くなりま すので、塞がらないようにしてください。
- ▶格子は縦格子をおすすめします。開口率は75%以上のものを使用してください。横格子や開口率75 %未満のものを使用すると、性能低下の原因となります。
- ●ビルトイン据え付けの場合、エアコンを運転してから設定温度に達するまでの時間が遅くなります

▶振動や騒音が増大しないように、しっかりした 場所に設置してください。 ●配管類を、おおよそ整形し 配管Fケーブル 接続は、側面カ の面(吸込側)を 配官類を、めめよそ整形し zo面(吸込側)を て位置を決めてください。 壁側にして設置し てください。

●側面カバーは取っ 手を持ち、下方へずらして端部のフ ックをはずしてか ら引いてください。取り付けるときは、 逆の手順で行いま



-をはずして

行います。

●室外機の吸い込み口や 底面、アルミフィンに さわらない ケガの原因になり ます。

暖房効果を良くするために、 雪の多い地方では風通しを 妨げないように、別売の風 雪ガードや高置台を設けて ください。


その他の地方では、日除け として別売のテントの取り 付けをおすすめします。



●バリ取りをする バリ取りをしないとガス漏れの原因 . になります。

助粉が銅管内に入らないように、バ リ取り時には銅管を下向きにする

●フレアナット挿入後フレア加工をしてください。



※R410A用専用 工具の使用を ________________推奨します。

DIST ()	A (mm)[リジット]			
外径(φ)	R410A用専用工具の場合	R22用専用工具の場合		
6.35(1/4インチ) 0~0.5		1.0		
9.52(3/8インチ)	0~0.5	1.0		

配管の接続

●室内機の配管のフレアナットを外す場合は、細径側パイプを先に外す 本径側から外すとフレア部のシールギャップが飛ぶことがあります。 ●接続時は水分が入らないようにする

●フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで締め付ける フレアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フレアナットが割れて冷媒漏れの原因になります。

●曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。●接続部に冷凍機油を塗り、中心を合わせフレアナットを手で十分締め付けた後、トルクレンチ(スパナ)で確実に 締め付けます。

フレアナット ハーフユニオン オス側 メス側

配管の切断とフレア加工

※締め付けトルクは右表 に従ってください。

	パイプ外径(φ)	トルクN·m {kgf·cm}		
細径側	6.35 (1/4インチ)	13.7~18.6{140~190}		
太径側	9.52 (3/8インチ)	34.3~44.1{350~450}		
	6.35 (1/4インチ)	19.6~24.5{200~250}		
デーを運用	9.52 (3/8インチ)	19.6~24.5 {200~250}		
バルブコアのフクロナット		12.3~15.7{125~160}		


エアパージおよびガス漏れ検査

地球環境保護の立場から、エアパージは真空引きポンプ方式でお願いします。

●サービスバルブの フクロナットをは ずします。

加


- バルブコアのフク ロナットをはずし、 チャージホースを 接続します。
- を続します。 ●真空ポンプにポン プアダプタを接続 し、アダプタにチャージホースを接 続します。



マニホールドバルブのハン ドルHiを閉じ、Loを全開に して、真空ポンプを運転 (アダプタ電源ON)します。

●真空引きを10~15分間行っ た後、ハンドルLoを全閉し、 真空ポンプの運転を止めま す。(アダプタ電源OFF)


真空引きは、連成計一0.1MPa -76cmHg)になっていること を確認してください。



ボールバルブは常時全開に してください。


- ●細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転 ゆるめ、5~6秒後すばやく締めます。 ●サービスバルブのチャージホースをはずし ます。
 - ●両方のサービスバ ルブのスピンドル を反時計方向に軽 く当るまで回し 冷媒通路を開けま
 - す。 / カいっぱい回す カいっぱい回す 必要はありませ
 - *\ ん*。 ●フクロナットを元 通り締め付けます。
 - ●最後に、ガス漏れ 検査を行い、ガス 漏れがないことを 確認してください。





ガス漏れ検査

右図の部分をガス漏れ検知器を使用して フレアナット接続部から冷媒漏れがない ことを確認します。漏れのある場合は、 増締めするなどして、防止してください。 (R410A用検知器をご使用ください。)



移設時または、取り外し時の作業方法について

地球環境保護の立場から、移設時または 取外し時には冷媒の回収(ポンプダウン)を行ってください。

- ①強制冷房運転(仕上げの項参照)で5分
- 間程度の予備運転を行います。 ②細径サービスバルブのスピンドルを時 計回りに回して閉めます。
- ③そのまま強制冷房運転を1~2分間行った後、太径サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。
- ④強制冷房運転を停止します。

Fケーブルの接続方法


室内機から電源を取る場合

直径2mmの単線を必ず使用してください。



室内機から電源を取 る場合も、室外機から電源を取る場合も 電源は単相200∨を使 用してください。

室外機から電源を取る場合



信号回路

直径1.6または2mmの単線を必ず 使用してください。

雷源回路

直径2mmの単線を必ず使用して ください。


先端を合わせ、 まっすぐにしてください。

Fケーブル

18mm

むき出し部の芯線はまっ すぐにしてください。


てください。



Fケーブルを外すときはこの部分を矢印の方向に押しながらFケーブルを引いてください。


室内機への接続方法

- ●Fケーブルを端子台に接続します。
- ●接続後、ケーブル固定バンドでケーブルを固定 してください。



室外機への接続方法

●側面カバー・端子台カバーをはずして行います。



●必ずバンドで固定する 固定しないと雨水が電気 品に入り感電の原因とな ります。

警告

- ●Fケーブルは、必ず単線を使用する より線を使用しますと、端子台が焼損するこ らいであります。 ●Fケーブルを途中で接続しない


接続部が過熱し、発煙・発火することがあります。 ● Fケーブルの芯線は18mm(最小でも17mm、最大で

も21mm)むき出し、被覆が3~4mmかくれるまで確 実に押し込み、各々の線を引っ張って抜けないこ とを確認する

挿入が不十分ですと端子台が焼損することがあります。 また、むき 出し寸法が17mm以下ですと接触不足により、端子台が焼損すること があります。


- ●Fケーブルの芯線は先端を合わせ、まっすぐにする
- ●分岐回路はエアコン専用の回路にする Fケーブルの取付工事は「電気設備に関する技術基準」に従って行う
- コンセントは必ず抜いて作業を行う 室内機から電源を取る場合、電源スイッチが入っていると、Fケー ブルのAB端子間には常時200Vが印加されています。
- ●室外機から電源を取る場合、室内機の電源スイッチを「切」にして も、電源はOFFされないため、そのときはブレーカーを切る

- ●Fケーブルはサービス時の作業性を考慮して 余裕を持たせて、必ずケーブル固定バンドで 止める
- エー・ ケーブル固定バンドで止めるときは、Fケー ブルの外側の被覆部の上から確実に止め、接 続部に外力が加わらないようにする Fケーブルの接続部に外力が加わると、発熱 や火災などの原因になります。



室外機から電源を取る場合

- ●電源スイッチでは電源をOFFで きません。スイッチを「切」の状態にし、8電源スイッチ固定板 を貼り付け、動かないようにし てください。
- ●電源コードは不要ですので、 付時に室内機背面の下部スペー スに納めてください。なお、移設などで電源プラグを再使用するときに、ホコリの付着や汚れなどをがくため、おえ付け部材 のネジを収納しているビニー 袋などで電源プラグを包み、 ール マープ止めしたうえで収納して< ださい。
- ●室内機AB端子は接続不要です。



配管の断熱と仕上げ

●配管とFケーブル接続後、右図のように配管おさえ1と2をねじ 止めし、配管とFケーブルを固定します。

●配管おさえ2は、配管を固定する他にねずみ等の室内機への侵 入を防止する役割がありますので、必ず取り付けてください。

配管おさえ2と配管の間の隙間を埋めるように、⑫配管穴断熱 材を押し込んでください。

壁に固定します。

ドレンホースや配管が押入れや廊下など屋内を通る場合は、露付き 防止のため保冷用断熱材(不足するときはサービスパーツ品 部品番号:RAS-228FX 017)で覆い、断熱の強化をしてください。

●壁穴部と、配管ブッシュ・配管のすき間を(配管カバー(市販品)を使用した場合も)パテにて完全にシールしてください。シールが完全で

がいと、壁内や室外の高湿空気が侵入し、露たれの原因になります。 ・高帯電空清フィルターの取り付けかたについては、取扱説明書のP.9 をごらんください。

▶仕上げが完成しましたら、化粧カバーを取り付けてください。(「化粧カバーの取り付けかた」を参照)

-パイプカバ-配管おさえ1の 爪を角穴に引掛 けてから右側の ねばを締めます。 配管おさえ 1 配管おさえ 2

フレア継手断熱と左隣り のパイプカバーとのすき まを開けること。すきま がないと露垂れの原因に なります。





リモコンの固定

●リモコンはリモコン取付具で壁や柱に固定することができます。

リモコンを固定したまま、エアコンを操作するときは信号がエアコンに確実に受信されることを確認してください。なお、蛍光灯により影響され信号が受信されなく なることがありますので、昼間でも点灯して確認してください。

アドレス切換スイッチについて

2台の室内機を同じ部屋に据付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたいときに使用します。 アドレス切換スイッチは、リモコンの電池ふたを外したところにあります。 (出荷時は「A」側に設定されています。)


●アドレス設定(混信防止)の方法

2台の室内機のうち、1台について設定を行います。 (もう-①リモコンに乾電池を入れ、リセットスイッチを押します。 (取扱説明書P.8を参照してください。) (もう一方の室内機は電源を切ります。)

②リモコンの送信部を室内機に向けた状態で、アドレス切換スイッチのスイッチレバーを「B」側に動かします。

③「ビッ」という受信音がして、設定が終了します。 ●アドレス設定後、リモコン操作をして動作することを確認してください。動作しない場合は、スイッ チレバーを「A」側に戻し、再度設定操作を行ってください。





-スと漏電しゃ断器

●必ずD種接地工事および、漏電しゃ断器設置工事を行う

設置場所によっては、万一漏電したときの感電防止のために法律で定められたD種接地工事と漏電しゃ断器 の設置が義務づけられています。

(アース工事は、必ずアース付きタンデムコンセントを調達のうえ、アース工事を行ってください。) 現地の事情等により、アース付きタンデムコンセントによるアース工事ができない場合は、D種接地工事に 適合したアース棒を使用して「電気設備に関する技術基準」に従って行ってください。アース端子は室外機

(1)水道管 (2)ガス管…引火や爆発の危険があります。

(3)避雷針、電話のアース線…落雷のとき大きな電流が流れ危険です。

電源と試運転およびチェック

雷 源

- ●電源プラグの改造や 電源コードの延長は、 絶対にしない
- ●電源コードはゆとりをもたせ、電源プラ グに力がかからない ようにする ●電源コードはステッ
- プルなどで固定しな
- ●電源コードは熱を発 を 生しやすいため、針 金やビニタイなどで まとめない


- <u></u>
 ■コンセントは新しい ものを使用する 古いと電気的接触が 不十分で思わぬ事故 につながる場合があ ります。
- ●電源プラグを差込む ときは2~3回抜き 差しを行い、なじま せてから完全に差し 込む

試運転


- ●試運転を行いエアコン が正常に運転すること を確認してください。
- ●取扱説明書の手順で操 ついて「お客様」に 説明してください。
- ●室内機が動かない場合 は、Fケーブルの誤接続 がないか確認してくだ さい。

据え付けチェック


●右下の「ルームエア コン据付点検力・ ド」によりチェック します。



サービスバルブのスピン ドルを閉めた状態で 5 分 以上運転しない



- -度電源を切り、再度電源を入れて1分以上待ってか
- らサービススイッチを1秒以上押してください。 リサービススイッチでの作業が終了したら、必ずスイッ チを1秒以上押し続けて、強制冷房運転を止めてくだ



〈印刷記号:SS-1 (A)〉


HAシステムと接続するとき

- ●別売のHA接続コード(サービスパーツ)部品番号(RAS-2810RX 100)が必要 です。
- ●化粧カバー、電気品フタを外し、上記のHA接続コードに付属の作業要領書 に従い、配線を接続します。
- **♪**右図のように、エアコンアダプター接続コードをはわせ、電源コードに結束 バンドで縛ります。
- ●詳しくはHA機器に付属の取付説明書と合わせて、よくお読みください。
- ●化粧カバーの外しかた・取り付けかたを本説明書で確認してください。

化粧カバーの外しかた


- □フロントパネルを取り外します。 (取扱説明書P.9を参照してく
- だざい。) Dフロントパネルの着脱は、必ず 両手で行ってください。


②化粧カバーのねじ4本を外します。



③化粧カバーの下部を、両側面か ら押さえ手前に引き開きます。

4化粧カバーを、上に持ち上げる ようにして外します。






化粧カバー

化粧力バーの取り付けかた


●上側吹き出し口と、化粧カバーの溝を




②化粧カバー上面の爪(3カ所)を カチッと音がするまで押して、 確実にはめ込みます。



❸化粧カバーのねじ4本を 締めます。



4フロントパネルを取り付けます。 (取扱説明書P.9を参照)



キ...リ...ト...リ......

お客様氏名	様
(電話番号)	()
お客様住所	
機種名	製 造 番 号
据付年月日	据 付 担当者

ルームエアコン据付点検カード

(点検済みの項目の□の中に√印を記入してください。)

	配管はR410A用を使用しましたか
--	-------------------

輸送部品は、外しましたか

配管接続部のガス漏れはありませんか

接続ケーブルの接続は正しく確実ですか

除湿水は漏れずに、よく排水しますかまた、露受皿に除湿水 がたまらないような傾斜で据え付けられていますか

配管接続部の断熱はしましたか

据付強度はじゅうぶんですか

【 化粧カバー(化粧パネル・ルーバー)は確実に取り付けてあり、

落下の危険はありませんか

□ アースは正しくしてありますか

壁穴に保護パイプをつけましたか

壁穴部のシールは確実にしましたか

試運転をしましたか

取扱説明書の表紙に記載された形式名のうちの、据え付けた形

式名の前に○印を付けましたか (取扱説明書が2機種以上の共用になっている場合)

お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか

サービス記録

年月日	サービス内容	サービス 担 当 者	

キリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と して、お店で保管、ご使用ください。